路由器(无线路由器)配置及上网的连接

为加强学院网络管理及使用规范,在学院网络调整后,不影响正常使用网络 上网,请使用路由器用户严格按以下操作设置:

一、配置路由器

连接:将网线连接电脑和路由器,路由器端选择接任意一个 LAN 口即可。



设置电脑地址与路由器地址在同一网段,打开浏览器,输入路由器的管理地址(不同的路由器有着不同的地址,tp-link:192.168.1.1,小米:192.168.31.1, 华为:192.168.3.1,腾达:192.168.0.1,360路由器:192.168.1.1水星Mercury: 192.168.1.1,磊科:192.16.1.具体详情请看路由器背面的说明或说明书。这里用tp-ling路由器为例)输入路由器的登陆密码,点击确定。

		× TL-WR	886N ×	A _	o x
÷	→ C (192.)	168.1.1			☆ :
	TP-LINK	(TL-WR886N			
	1 管理员密码	2上网设置	3无线设置	日—日下載APP 获取更多新功能	
	创建管理	里员密码			
	管理员密码是进	性入路由器管理页面或AI	PP的密码,凭此密码可查看	青井配道路由聯約所有参数。	
			设置客码	密码长 虚为6-32个 字符 ,最好显数字、字母、符号的组合	
			确认密码		
				确定	
				TP-LINK官方网站 技术支持热线:400-886	13-400

3. 点击右上角"跳过向导",选择右下角的"路由设置"



4. 点击左侧 "DHCP 服务器",在 DHCP 服务器选择"关",设置完毕后点击 "保存"。

× TL-W	/R886N ×		A - D
← → C ③ 192.168.1.1			ដ <u></u>
		登	<u>录TP-LINK ID</u> 创建TP-LINK ID (退出)
路由设置	DHCP服务器		9
😫 TP-LINK ID	DHCP服务器	●开 ●关 ●自动	
山 上网设置	地址池开始地址	192.168.1.100	
중 无线设置	地址池结束地址	192.168.1.199	
📥 LAN口设置	地址租期	120 分钟(支持1-2880分钟,	狀认为120分钟)
<mark>맍</mark> DHCP服务器 >	网关	0.0.0.0	
★ 软件升级	首选DNS服务器	0.0.0.0	
▲ 修改管理员密码	备用DNS服务器	0.0.0.0	
		保存	<mark>.</mark>
回络状态		i管理 路 □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	由设置 ひ 日一日下載APP 管理路由更方便

二、连接上网

办公室网络模块端口接入路由器 "LAN"口,不可接入路由器 "WAN"口,否 则会导致无法使用网络上网。办公室所有电脑也全都接在路由器 "LAN"口上。

